

слейте, открутив пробку для слива воды на задней стороне кулера.

9. Промойте аппарат чистой водой (необходимо залить в систему около 4 литров чистой воды и слить через краники горячей и холодной воды, при необходимости повторите процедуру).

10. Установите бутылкодержатель и бутылку с водой. Подожмите 2-3 минуты - пока все внутренние резервуары аппарата наполнятся водой. После того, как вода из бутылки больше не заполняет баки аппарата, необходимо убедиться, что вода из крана горячей воды идет непрерывной струей. Вставьте вилку шнура питания в розетку, установите выключатель нагрева воды и выключатель охлаждения в положение ON.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул V02WKB, V02NKB

Электропитание	220-240 В, ~ 50 Гц
Мощность нагрева	800 Вт
Мощность охлаждения	100 Вт
Тип охлаждения, хладагент, вес хладагента	Компрессорное, (R600a) 22 грамм
Температура и производительность нагрева	≥90°C, 8,5 л/час
Температура и производительность охлаждения	≤10°C, 2 л/ч
Температура окружающей среды	10-35°C
Энергопотребление	1,2 кВт·ч/сутки

Артикул V02WE, V02NE

Электропитание	220-240в 50Гц
Мощность нагрева	800вт
Мощность охлаждения	65вт
Тип охлаждения	Плата Пелтье
Температура и производительность нагрева	≥90°C, 8,5 л /ч
Температура и производительность охлаждения	≤15°C, 1,0 л/ч
Температура окружающей среды	10-35°C
Энергопотребление	1,0 кВт·ч/сутки

Товар сертифицирован. Более подробную информацию о сертифицированной продукции вы можете получить на нашем сайте www.vaiten.ru



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КУЛЕР (ДИСПЕНСЕР) ДЛЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

Тип V02/ Артикул V02WKB, V02NKB, V02WE, V02NE

СОХРАНЯЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЕГО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА




Благодарим Вас за покупку аппарата VAITEN.



СОДЕРЖАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДИСПЕНСERA.....	2
НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА.....	2
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	2
УСТАНОВКА ДИСПЕНСERA ДЛЯ ВОДЫ.....	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА.....	3
ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	5
ЧИСТКА АППАРАТА	6
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА (ДЕЗИНФЕКЦИЯ).....	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДИСПЕНСERA



№	Наименование	№	Наименование
1	Бутылеприёмник	9	Кран холодной воды
2	Кнопка подачи горячей воды	10	Кран воды комнатной температуры
3	Кнопка подачи воды комнатной температуры	11	Кран горячей воды
4	Кнопка подачи холодной воды	12	Лоток каплеборника
5	Блокатор кнопки горячей воды (защита от детей)	13	Дверца холодильника (шкафчика)
6	Выключатель питания	14	Шнур питания
7	Информационная табличка	15	Пробка слива холодной воды
8	Светодиодные индикаторы		

Рис.1

ПРИМЕЧАНИЕ:

В данном устройстве можно использовать бутылки на 18,9 или 11,3 литра. Не используйте жесткую воду.

НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА

Модели данной серии предназначены для приготовления напитков: чая и кофе в бытовых условиях, например, на кухне для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих помещениях; на фермах; клиентами гостиниц, элит-отелей и иных мест временного проживания, в гостевых домах, в заведенных общественного питания и в иных организациях, не занимающихся розничной торговлей.

Данное устройство предназначено для использования в помещениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для снижения риска травм и повреждения имущества пользователю необходимо полностью прочесть данное руководство перед сборкой, установкой и эксплуатацией диспенсера.

Несоблюдение указаний, содержащихся в данном руководстве, может привести к травмам или к повреждению имущества.

Данное изделие осуществляет розлив горячей воды при очень высокой температуре. Неправильное использование может привести к травмам.

- При эксплуатации диспенсера следует всегда соблюдать базовые меры предосторожности, в том числе:
 - Перед использованием диспенсер необходимо правильно собрать и установить в соответствии с данным руководством.
 - Диспенсер предназначен только для розлива бутилированной воды. Не используйте его для других жидкостей. Не используйте его для других целей. Никогда не используйте в диспенсере никакие другие жидкости, кроме известной и не содержащей опасных микроорганизмов бутилированной воды.
 - Только для использования в помещениях. Держите диспенсер для воды в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Не используйте устройство вне помещений.
 - Устанавливайте и используйте устройство только на твердой, плоской и ровной поверхности.

- Не устанавливайте диспенсер в замкнутом пространстве или в шкафу.
- Не эксплуатируйте диспенсер в местах, где присутствуют взрывоопасные пары.
- Устанавливайте диспенсер так, чтобы его задняя панель была не ближе 15 см к стене, для обеспечения свободного прохода воздуха между стеной и диспенсером. Для обеспечения потока воздуха следует также предусмотреть зазор не менее 10 см по бокам диспенсера.
- Используйте только розетки с надежным заземлением.
- Не используйте удлинитель с диспенсером для воды.
- При выключении из сети всегда тяните за вилку шнура питания. Запрещается тянуть за кабель питания.
- Не используйте диспенсер в случае, если кабель разлохматился или имеет иные повреждения.
- Чтобы предотвратить поражение электрическим током, не погружайте кабель, вилку шнура питания или какие-либо иные компоненты диспенсера в воду либо другие жидкости.
- Перед чисткой проверьте, чтобы диспенсер был выключен из розетки.
- Не разрешайте детям наливать горячую воду из диспенсера без надлежащего надзора и руководства. Выключайте устройство из розетки для предотвращения его безнадзорного использования детьми.
- Сервис устройства должны проводить только сертифицированные специалисты.
- Осторожно: не допускайте повреждений контура системы охлаждения.
- Взрослые должны следить за детьми с тем, чтобы они не могли играть с устройством.
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте 7 и более лет, если они получили указания касательно безопасного использования, и, если они осознают связанные с этим опасности. Лицам с физическими дефектами или отклонениями должны оказывать помощь их опекуны. Дети могут выполнять чистку и обслуживание устройства только в случае, если они старше 7 лет, и, если их работу контролируют взрослые. Держите устройство и его кабель питания вне досягаемости детей в возрасте до 7 лет.
- Если кабель питания поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный представитель или лица, обладающие аналогичной квалификацией, чтобы исключить опасности.
- Не храните внутри данного устройства взрывоопасные вещества, например, аэрозольные емкости с горючими летучими соединениями.
- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасностей, связанных с неустойчивостью устройства, его следует закрепить в соответствии с инструкциями.
- Не переворачивайте устройство вверх дном и не наклоняйте более чем на 45°.

УСТАНОВКА ДИСПЕНСERA ДЛЯ ВОДЫ

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасностей, связанных с неустойчивостью устройства, его следует установить в соответствии с инструкциями.

- Установите диспенсер вертикально.
- Расположите диспенсер на твердой и ровной поверхности, в прохладном месте, вблизи заземленной розетки.

Примечание: на этом этапе не включайте кабель питания в розетку.

- Установите диспенсер так, чтобы его задняя панель находилась, как минимум, в 15 см от стены, и чтобы зазоры с обеих сторон составляли не менее 10 см.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА

Перед первым использованием

Общие сведения


Используйте только чистую бутылкованную воду в 18,9 или 11,3 литровых бутылках, рекомендуется использовать бутылки из поликарбоната. Никогда не заправляйте аппарат водой сомнительного качества, водой из под крана, а также, водой, содержащей углекислоту.

Подготовка аппарата к включению.

Освободите аппарат от упаковки.

Внимание! Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут быть опасными для детей и домашних животных — они могут стать причиной удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей и домашних животных месте.

Аппарат следует устанавливать на ровной прочной поверхности, расстояние между стеной и



аппаратом должно быть не менее 15 см.

Не устанавливайте аппарат вблизи нагревательных и отопительных приборов.

Защипайте аппарат от прямого попадания солнечных лучей. Никогда не размещайте аппарат в сыром помещении.

Возможна протечка воды из-за микротрещины в бутылке с водой, поэтому рекомендуется не ставить аппарат рядом с дорогой мебелью и бытовыми электроприборами во избежание порчи имущества и замыкания проводки электросети.

После хранения аппарата в холодном помещении или после пережоки в экстремных условиях, перед подключением к электросети необходимо оставить аппарат на 2-3 часа при комнатной температуре в распакованном виде.

У чистой бутылки с водой снять с горловины гигиеническую пленку, перевернуть бутылку крышкой вниз и установить ее в бутылкоприемник аппарата. Устанавливать бутылку необходимо строго вертикально.

Необходимо подождать 2-3 минуты пока все внутренние резервуары аппарата заполнятся водой. После того, как вода из бутылки больше не заполнит бак аппарата, необходимо убедиться, что вода из краника горячей воды идет непрерывной струей. Для этого отожмите от себя блокиратор 2 (рис.1), расположенный на клавише подачи горячей воды («защита от детей») и нажмите клавишу подачи горячей воды. Отпустите клавишу. Только после этого аппарат можно подключать к электросети. **ВНИМАНИЕ!** Если при нагревании в баке для горячей воды недостаточно воды, срабатывает защитное устройство, автоматическая работа системы не возобновляется. Необходимо вмешательство technicians специалистов сервисного центра для восстановления работы устройства, что соответствует государственным стандартам безопасности и является нормальным явлением.

Аппарат должен подключаться только к сети электропитания с заземленным контактом. Во избежание замыкания электропроводки не следует самостоятельно модифицировать штепсельную вилку или удлинять сетевой шнур. Никогда не ставьте тяжелые предметы на шнур электропитания. Если кабель питания поврежден, во избежание опасности поражения электрическим током его должен заменить производитель оборудования, его сервисный представитель или лица, обладающие соответствующей квалификацией.

Вставьте сетевой шнур в розетку. Установите выключатели горячей и холодной воды в положение ON (красный выключатель – нагрев воды, зеленый выключатель – охлаждение воды). Выключенные выключатели подсвечиваются. При нагревании в аппарате может возникнуть легкий шум, это нормальное явление.

После того, как вода в аппарате нагреется и охладится до оптимальной температуры, температура воды в аппарате поддерживается в автоматическом режиме.

Для того чтобы наполнить стакан горячей водой, необходимо расположить его центр на левом отверстии решетки каплеборника. Для того чтобы наполнить стакан холодной водой, необходимо расположить его центр на правом отверстии решетки каплеборника. Для того чтобы наполнить стакан водой комнатной температуры, необходимо расположить его по центру решетки каплеборника.

Следите за наполнением водой лотка каплеборника. При наполнении лотка водой, красный индикатор наполнения лотка поднимается вверх. Вовремя опорожняйте лоток каплеборника от воды.

Обязательно следите за количеством воды в бутылке. Когда вода в бутылке полностью закончится, сразу установите выключатели нагрева и охлаждения в положение OFF. Во избежание протечек заменяйте в аппарате только пустые бутылки. После замены бутылки, прежде чем включить нагрев и охлаждение, подождите, пока вода заполнит внутреннюю систему полностью.



Отключение и включение нагрева и охлаждения осуществляется исключительно с помощью выключателей нагрева и охлаждения, а не сетевым кабелем. При кратковременном отключении аппарата от сети электропитания повторное включение допускается через 2-3 минуты.

Установите выключатель холодной воды в положение «О», если подача холодной воды заблокирована вследствие образования льда. Повторное включение охлаждения допускается не раньше чем через 4 часа.

Указание: Перед упаковкой и отправки данное устройство прошло тестирование и санитарную обработку. При перевозке в баке и трубах могут накапливаться пыль и запахи. Перед тем как пить воду, следует слить из диспенсера не менее одного литра воды. Также, при первом использовании аппарата или при его первом включении после длительного перерыва рекомендуется провести очищение аппарата от возможных заводских внутренних загрязнений системы. VATTEN рекомендует использовать специальные средства для домашней чистки кулеров для воды (обращаетесь к продавцу аппарата). Также возможно приготовление очищающего раствора в домашних условиях на основе лимонной кислоты (подробнее смотрите в разделах ЧИСТКА и САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА).


Если охлажденная или горячая вода не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, отключайте питание для экономии энергии.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, следует сначала



продезинфицировать и очистить его, затем слить остатки воды во избежание роста бактерий и организовать хранение.


Для чистки диспенсера для воды следует использовать специальные моющие и дезинфицирующие средства. При обычной эксплуатации диспенсер для воды следует дезинфицировать и чистить каждые 3 месяца (точное время определяется исходя из условий работы). Солевые отложения следует удалять каждые полгода (точное время определяется исходя из используемой минеральной воды). Сведения о методах дезинфекции, чистки и удаления отложений см. в инструкциях по эксплуатации моющих и дезинфицирующих средств.



ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Как можно устранить
Происходит утечка воды	Микротрещина бутылки с водой ✓ В отверстие для слива воды отсутствует заглушка	Выключите диспенсер из розетки, извлеките бутылку и замените на новую ✓ Закрутите заглушку на отверстие для слива воды, расположенное на задней панели аппарата
Из крана подачи воды не льется вода	Захотчелась вода в бутылку ✓ Не полностью нажата клавиша крана включения подачи воды ✓ Поддача холодной воды блокирована льдом	Проверьте, не опустела ли бутылка, если она пуста, замените её ✓ Проверьте, чтобы клавиши включения подачи воды были полностью отжаты ✓ Выключите на 4 часа выключатель охлаждения
Аппарат не включается	Неисправная розетка, в которую включен аппарат	Проверьте розетку на исправность, если розетка неисправна, подключите аппарат к другой исправной бытовой розетке
Вода не охлаждается	Аппарат не подключен к электрической сети ✓ Выключатель охлаждения в положении «О» ✓ После включения аппарата прошло мало времени ✓ Аппарат расположен вблизи отопительных или нагревательных приборов ✓ Слишком интенсивное использование аппарата, вследствие чего вода не успевает охлаждаться	Проверьте, чтобы кабель питания был правильно подключен к работающей розетке ✓ Установите выключатель охлаждения (зеленый) в положение «I» ✓ После включения требуется до одного часа для получения холодной воды, не пользуйтесь аппаратом около часа ✓ Переставьте аппарат на достаточное расстояние от отопительных или нагревательных приборов, проверьте, чтобы задняя панель диспенсера находилась на расстоянии не менее 10 см от стены, и чтобы со всех сторон диспенсера обеспечивался свободный ток воздуха (зазор по 10 см) ✓ Не пользуйтесь аппаратом около 15 минут
Аппарат работает с повышенным уровнем шума	Аппарат установлен на неровной поверхности	Установите аппарат на ровную твердую поверхность

Принципиальная электрическая схема



Примечание. В случае изменения технических данных или схемы схема может не отражать эти изменения в информационном листе.

ЧИСТКА

- Для чистки поверхности можно использовать любое неабразивное нейтральное средство, но при этом не допускается попадание воды внутрь устройства. Пользователям запрещается самостоятельно разбирать устройство во избежание повреждения оборудования и рисков для персонала.
- Протрите корпус аппарата мягкой влажной материей.
- Снимите все отсоединяющиеся детали (лоток каллесборника) с аппарата и тщательно промойте их с небольшим количеством моющей воды. Никогда не мойте отсоединяемые детали каким-либо иным способом, кроме как вручную.
- Не допускайте попадания капель воды на заднюю панель аппарата, во избежание короткого замыкания электросети.

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА (ДЕЗИНФЕКЦИЯ)

- Установите выключатель нагрева воды и выключатель охлаждения в положение OFF. Выключите аппарат из электросети – извлеките вилку шнура питания из розетки.
- Извлеките пустую бутылку из бутылкоприемника аппарата.
- Возьмите емкость для воды и слейте из краника холодной воды воду. Убедитесь, что горячая вода в аппарате остыла и только после этого слейте горячую воду из краника горячей воды. Остатки воды в системе необходимо слить, открыв пробку клапана для слива воды, расположенного на задней стенке аппарата.
- Для санобработки аппарата используйте специальный раствор для чистки кулеров, который Вы можете приобрести у продавца. Также вы можете сделать раствор в домашних условиях: для этого возьмите 100 гр. лимонной кислоты и растворите ее в 5 литрах чистой воды.
- Снимите с аппарата бутылкоприемник (повернув его против часовой стрелки), под ним откроется бак холодной воды. Протрите бак холодной воды изнутри и залейте в аппарат (в бак холодной воды) раствор для санобработки.
- Подождите пока бак заполнится раствором (для проверки заполнения нажмите на краник горячей воды — если вода течет непрерывной струей, то бак заполнился полностью). Вставьте вилку шнура питания в розетку, установите выключатель горячей воды в положение ON.
- После того, как вода в системе нагрелась (отключился индикатор нагрева), установите выключатель горячей воды в положение OFF, выключите аппарат из электросети.
- Через 5-6 часов слейте раствор из системы: слейте воду из краников холодной и горячей воды, остатки раствора